


AgentSmiley 2004


Einbau NV8 / NV10 in Bally Wulff



1 Blende wird mit dem Halteblech und den M3 × 6 Schrauben befestigt. Hierzu ist die Scheibe zu entfernen.




2 Das AgentSmiley Interface wird mit zwei M3 × 6 und zwei 3mm-Abstandshülsen am Einbaurahmen befestigt. Lage der Anschlusskabel sind hier ersichtlich.




3 Tauschen Sie ggf. die Kunststoff-Eckverbinder gegen metallene aus. Andernfalls kann der Akzeptor nicht installiert werden.



4 Als nächstes wird der Einbaurahmen mit einer M4 × 8 Schraube oben in das vorgesehene Gewinde und der mittleren Schraube (im Gerät vorhanden) des linken Winkels befestigt. Das Anbringen des Rahmens wird durch die 3,9 × 9,5 Holzschraube beendet.



5 Um die Kasse zu befestigen sind in die Rückwand zwei M4 × 16 Linsenkopfschrauben einzudrehen.



6 Kompletter Einbau des AgentSmiley 2004 Bally Wulff NV8 Kits.

